

如何通过电脑升级固件

通过这个教程，可以了解如何使用 **PC** 工具升级 **EZWire** 固件。

需要使用的工具：

1. Micro USB 线(用户自行准备)： 用于将 EZCast 连接至电脑；
2. 镊子或者其他较尖锐的金属物，用来按住 Reset 键，让系统进入升级模式；
3. 一台 Windows 7 或以上版本的 Windows 电脑；





准备好工具后，就可以按以下步骤进行升级：

第一步，下载升级所需要的驱动：


请下载升级软件包并解压到电脑。（拉到此页面最底下可找到
Download 下载图标）

下载升级软件包后解压文件包，打开文件夹中的“ADFU Driver”文件，
选择“Setup_Driver.exe”安装 EZCast 升级工具驱动。



假如安装驱动失败，请重复以上安装步骤。

安装驱动后，双击打开“EZUpdate”文件，打开升级工具窗口，如下图所示：



第二步，进入升级模式：

将 USB 线的 Micro USB 端(USB 小口)连接到 EZCast Wire 上，另一端(大 USB 口)不连接，如下图，使用镊子或其他尖锐金属工具按住 Reset 键，并保持不动，将 USB 线的大口连接到电脑的 USB 接口，

等待电脑识别设备连接(需要等待 5 秒钟左右)。






准备好工具后，就可以按以下步骤进行升级：

第三步，升级固件：

点击'Check Version'，当出现如下图中的'Upgrade'按钮时，点击该按钮，等待下载并更新固件。

* 请确保在执行这一步时，你的电脑能够连接到因特网。





软件出现如下图界面时，则升级成功。

